

FSBA-22

Настройки на алармата:

1. Натиснете и задръжте бутон T, за да включите или изключите алармата. Натиснете кратко, за да настроите тона.
2. Натиснете и задръжте продължително бутон V, за да включите или изключите нощната лампичка. Натиснете кратко, за да настроите силата на звука, която може да мине и в безшумен режим.

Настройки на централата:

3. Натиснете и задръжте дълго ON-OFF бутона, за да включите или изключите централата.
4. Натиснете кратко бутон V, за да настроите силата на звука, като може да достигнете до безшумен режим. Задръжте дълго, за да включите или изключите вибрацията.

Свързване на алармите с централата:

5. Включете всички аларми, които искате да свържете.
6. Изключете централата, след което натиснете едновременно двата бутона на централата и задръжте за секунда. Ще се включи първата LED светлина. Завъртете ролера на първата аларма, която искате да свържете. Ако свързването е успешно, централата ще издаде еднократен звук. След това ще светне следващата лампичка на централата. Завъртете ролера на следващата аларма, която желаете да свържете, докато се чуе звуковият сигнал и светне следващата LED лампичка. След като и четирите аларми са свързани, централата ще се изключи автоматично.
7. Ако искате да прекъснете процеса на свързване, натиснете и задръжте бутон V, докато светнат сините лампички. Натиснете отново бутон V за кратко, централата ще се изключи.

Внимание: Всеки път, когато натиснете едновременно двата бутона на централата, тя влиза в режим свързване и предишните свързвания с аларми се изтриват.